

Gr Εγχειρίδιο οδηγών χρήσης (με Εγγύηση)

Πριν από τη χρήση αυτού το προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.

Σημείωση: Αν ο φακός προσορτάει αποσπαστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές, μπορείτε να διαθέτετε μοναχικά 2 από Nikon.

Πα την Ασφάλεια Σας

Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τη Ασφάλεια Σας» στο ονόλο της προηγούμενης σελίδας από το προϊόν. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφαλεία σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

Δ **ΠΡΟΕΙΔΩΣΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το οικιακό μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
Δ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το οικιακό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΩΣΙΟΝΗ

• Μην αποσυνορμαγεíte ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.
Μην αγνητέτε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
• Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρονική ή άλλο τραυματισμό, να αναστράψει και να ανακυκλοφορήθει στον χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται.

• **Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέσης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής.**
• Η ασυνήθιστη λειτουργία μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.

• Διατηρήστε το στεγνό.
Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
• Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρονική ζημιά.
• **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρούσα εύφλεκταν αέρια ή οσμές από απορρυπαντικό, βενζίνη ή αερόλυτα.**

• Η μη τήρηση αυτών της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή ζημιά.
• **Μην καπνίζετε απευθείας τον ήλιο ή άλλη πηγή ισχυρού φωτός μέσα από τον φακό.**
• Η μη τήρηση αυτής της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης.
• **Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.**
• Σε περίπτωση αυτής της προφυλάξεων, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε άλλα τραυματισμούς. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι το μακρύ μέτρο απελευθέρω κίνηση μπορεί να είναι παθιά καταστροφολογίστε μέρος αυτού του προϊόντος, **ζήτηστε αμέσως ιατρική βοήθεια.**

• **Μην το χειρίζεστε με υγρά ή με τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.**
• Η μη τήρηση αυτής της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρούσηγμα.


• **Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.**
• Σε περίπτωση αυτής της προφυλάξεων, μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή σε άλλα τραυματισμούς. Επιπλέον, έχετε υπόψη ότι το μακρύ μέτρο απελευθέρω κίνηση μπορεί να είναι παθιά καταστροφολογίστε μέρος αυτού του προϊόντος, **ζήτηστε αμέσως ιατρική βοήθεια.**

• **Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.**
• Η μη τήρηση αυτής της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή ζημιά από υπερθέρμανση.

• **Μην αφήνετε το φακό στραμμένο προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.**
• Το φως που εκπέμπεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από πίσω, να κρατάτε τον ήλιο έξω από το κάδρο.

• **Μην αφήνετε το προϊόν σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.**
• Η μη τήρηση αυτής της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή ζημιά από υπερθέρμανση.

• **Μην μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσταρημένα τριπόδα ή παρόμοια εξαρτήματα.**
• Η μη τήρηση αυτής της προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη	
Αυτό το σήμαδο υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.	
Το παρόντιο ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης. <ul style="list-style-type: none">Αυτό το προϊόν προορίζεται για εξαιρετική αλληλεγγύη από κατάλληλο οπτικό. Μην το απορριπτετε μαζί. Η εξουσιοδότηση αλληλεγγύη και η ανακύκλωση βοηθά στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από την αναπόληση απόρριψη. Με περισσότερες πληροφορίες, αναζητήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των αποβλήτων.	

Χρήση του Φακού		
Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες		
Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αριστερή σελίδα αυτού του φυλλάδιου.		
1 Σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του σκιάστρου φακού.	Βλέπε Ε
2 Δακτύλιος ελέγχου	Επιλογή ή λειτουργία αυτόματης εστίασης Στη λειτουργία αυτόματης εστίασης, μπορείτε να περιστρέψετε αυτόν τον προσαρμοσμένο δακτύλιο για να εκτελέσετε μια λειτουργία που όχι επιλεγεί με τη φωτογραφική μηχανή (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής σχετικά με τις λειτουργίες).	
3 Σημάδι μονοτύπου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά τη συναρμολόγηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλέπε Α
4 Ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μονοτύπου φακού		
5 Επαφές CPU	Χρησιμοποιείται για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	
6 Διακόπτης λειτουργίας εστίασης	Διαλέξτε το A για αυτόματη εστίαση, το M για χειροκίνητη εστίαση. Εγείστε υποψη ότι οι ελατήρια από την επιλεγμένη ρύθμιση, η εστίαση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα όταν η λειτουργία χειροκίνητης εστίασης επιλεγεί χρησιμοποιώντας τα χειριστήρια της φωτογραφικής μηχανής.	
7 Σκίαστρο φακού	Τα σκίαστρα φακού κινούνται την άκρη έκθεσης στα φακ. ή οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανακλάση ή διπλά εικόνια. Επίσης, χρησιμοποιούν για την προστασία του φακού.	
8 Σημάδι ασφαλείας σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιήστε κατά την προάρτηση του σκιάστρου φακού.	Βλέπε Ε
9 Ειδικό εργαλείο σκιάστρου φακού		
10 Μπριστόλι κλιμαμ φακού		
11 Πίσω Κλιμαμ Φακού		

Α Προάρτηση και Αφαίρεση Προάρτηση του Φακού	
1 Ανεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι οπίσθιας, και αφαιρέστε το πίσω κλιμαμ φακού.	
2 Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μονοτύπου στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μονοτύπου στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.	

Α Προάρτηση και Αφαίρεση Προάρτηση του Φακού	
1 Ανεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το καπάκι οπίσθιας, και αφαιρέστε το πίσω κλιμαμ φακού.	
2 Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μονοτύπου στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μονοτύπου στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.	

Α Προάρτηση και Αφαίρεση Προάρτηση του Φακού	
1 Ανεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.	
2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέψτε τον φακό δεξιόστροφα.	

Α Προάρτηση και Αφαίρεση Προάρτηση του Φακού	
1 Ανεργονοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.	
2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπι απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέψτε τον φακό δεξιόστροφα.	

Ro Manualul utilizatorului (cu garanție)

Înainte de utilizarea acestui produs, vă rugăm să citiți cu atenție atât aceste instrucțiuni citi și manualul aparatului foto.

Notă: Acest obiectiv este destinat exclusiv utilizării cu aparate foto mirrorless cu montură Z Nikon.

Pentru siguranța dumneavoastră

Pentru a preveni deteriorarea bunurilor sau dăneia dumneavoastră sau a celorlalți, citiți în totalitate capitolul „Pentru siguranța dumneavoastră” înainte de a folosi acest produs.
Păstrați aceste instrucțiuni de siguranță într-un loc în care vor putea fi citite de către toți cei care folosesc acest produs.

Δ **AVERTIZARE:** În cazul necorescinderii precuțiilor marcate cu această pictogramă se poate produce decesul sau vătămare gravă.
Δ **ATENȚIE:** În cazul necorescinderii precuțiilor marcate cu această pictogramă se pot produce vătămări sau daune materiale.

Δ AVERTIZARE	
• A nu se demonta sau modifica acest produs. <p>A nu se atinge componentele interne care devin vizibile în urma căderii sau a unui alt accident.</p>	
• În cazul în care sesizați anomalii, cum ar fi faptul că produsul scoate fum, emite căldură sau mirosuri neobișnuite, deconectați imediat sursa de alimentare a aparatului foto. <p>Continuarea operării ar putea provoca incendii, arsuri sau alte vătămări.</p>	
• A se menține uscat. A nu se manipula cu mâinile uscate. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendii sau electrocutare.</p>	
• A nu folosiți acest produs în prezența prafului sau a gazelor inflamabile, cum ar fi propan, benzină sau aerosoli. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca explozie sau incendii.</p>	
• A nu priviți soarele sau altă sursă de lumină puternică direct prin obiectiv. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea afecta vederea.</p>	
• A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului. În plus, rețineți că elementele componente de mici dimensiuni prezintă pericol de sufocare. În cazul în care un copil înghitie one componentă a acestui produs, solicitați imediat asistență medicală.</p>	
• A nu manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza arsuri sau degerături.</p>	

Δ ATENȚIE	
• A nu lăsați obiectivul îndreptat spre soare sau alte surse puternice de lumină. <p>Lumina focalizată prin obiectiv ar putea provoca incendii sau a putea deteriora componentele interne ale produsului. Când fotografiați subiecte cu fundal iluminat, mențineți soarele în afara cadrului.</p>	
• A nu lăsați produsul perioade îndelungate în locuri în care va fi expus la temperaturi foarte mari, cum ar fi într-un autoturabil închis sau la lumina directă a soarelui. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea provoca incendii sau defectarea produsului.</p>	
• A nu transportați aparate foto sau obiective cu trepiede sau cu accesorii similare atașate. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza vătămări sau defectarea produsului.</p>	

Avertisment pentru clienții din Europa

Următoarele informații vizează doar utilizatorii din țările europene:
• Acest produs este proiectat pentru colectarea separată la un centru adecvat de colectare. Nu anunțați la un loc cu deservire menajerie.
• Colectarea separată și reciclarea ajută la conservarea resurselor naturale și la prevenirea consecințelor negative asupra sănătății umane și mediului care ar putea rezulta din cauza eliminării incorecte.
• Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul sau autoritățile locale responsabile cu gestionarea deșeurilor.

Accesorii compatibile	
<p>Un utilaj mai mic poate fi un singur fitlu odată. Scoateți parasolul obiectivului înainte de a atașa fitlul sau de a-l seta înfiltru cu placute circulare.</p>	
Accesorii compatibile	
<p>Un utilaj mai mic poate fi un singur fitlu odată. Scoateți parasolul obiectivului înainte de a atașa fitlul sau de a-l seta înfiltru cu placute circulare.</p>	

Specificații	
Montură	Montură Z Nikon
Distanța focală	50 mm
Distanța maximă	f/1.8
Construcția obiectivului	12 elemente în 9 grupe (inclusiv 2 lentile ED, 2 lentile asferice și lentile cu asferice cu anabesale)
Unghi de câmp	—
Sistem de focalizare	—
Distanța minimă de focalizare	—
Interale diafragmă	9 (distanță circulară)
Lamele diafragmă	6/2 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni	Aprox. 76 mm diametru maxim x 86,5 mm (distanța de la flanșă de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate	Aprox. 415 g

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

Componențele obiectivului: denumiri și funcții		
Consultați diagrama din partea stângă a acestei pagini.		
1 Marcă montare parasolului obiectiv	Utilizați când atașați parasolul obiectivului.	Consultați Ε
2 Inel de control	Modul focalizare automat selectat În modul focalizare automată, puteți roti inelul care poate fi personalizat pentru a executa o funcție selectată cu aparatul foto (pentru detali, consultați manualul aparatului foto).	
3 Marcă montură obiectiv	Modul focalizare manual selectat: Rotiți pentru a focaliza.	
4 Garnitură cauciu montatur obiectiv		
5 Contacte CPU	Folosițe pentru a transfera date către și de la aparatul foto.	
6 Compuțator mod focalizare	Alegeți A pentru focalizare automată, respectiv M pentru focalizare manuală. Rețineți că în funcție de setarea aleasă, focalizarea trebuie reglată manual când este selectat modul focalizare manuală folosind comenziile aparatului foto.	
7 Parasolului obiectiv	Parasolelele pentru obiectiv blochează focululuză de lumină care, altfel, ar putea cauza pete luminatoase sau forme dublate. Acestea servesc și la protejerea obiectivelor.	Consultați Ε
8 Marcă fixare parasolului obiectiv	Utilizați când atașați parasolul obiectivului.	
9 Marcă aliniere parasolului obiectiv		
10 Capac față obiectiv		
11 Capac spate obiectiv		

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

Δ Montarea și demontarea Montarea obiectivului	
1 Opriți aparatul foto, scoateți capacul corpului și capacul din spatele obiectivului.	
2 Poziționați obiectivul pe corpul aparatului foto, menținând marcajul de montare de pe obiectiv aliniat cu marcajul de montare de pe corpul aparatului foto și apoi rotiți obiectivul în sens invers acelor de ceasornic până când auziți declicul de fixare pe pozitie.	
Demontarea obiectivului	
1 Opriți aparatul foto.	
2 Apăsăți și țineți apăsat butonul de decuplare a obiectivului în timp ce rotiți obiectivul în sensul acelor de ceasornic.	


Ε Montarea și demontarea parasolului obiectivului	
1 Alinați marcajul de montare a parasolului obiectivului. ● cu marcajul de aliniere a parasolului obiectivului. ● și apoi rotiți parasolul. ● până când marcajul este aliniat cu marcajul de fixare a parasolului obiectivului (O).	
2 Pentru a scoate parasolul, realizați în sens invers pașii de mai sus.	

Α Montarea și demontarea parasolului obiectivului	
1 Alinați marcajul de montare a parasolului obiectivului. ● cu marcajul de aliniere a parasolului obiectivului. ● și apoi rotiți parasolul. ● până când marcajul este aliniat cu marcajul de fixare a parasolului obiectivului (O).	
2 Pentru a scoate parasolul, realizați în sens invers pașii de mai sus.	

Α Montarea și demontarea parasolului obiectivului	
1 Alinați marcajul de montare a parasolului obiectivului. ● cu marcajul de aliniere a parasolului obiectivului. ● și apoi rotiți parasolul. ● până când marcajul este aliniat cu marcajul de fixare a parasolului obiectivului (O).	
2 Pentru a scoate parasolul, realizați în sens invers pașii de mai sus.	

Α Montarea și demontarea parasolului obiectivului	
1 Alinați marcajul de montare a parasolului obiectivului. ● cu marcajul de aliniere a parasolului obiectivului. ● și apoi rotiți parasolul. ● până când marcajul este aliniat cu marcajul de fixare a parasolului obiectivului (O).	
2 Pentru a scoate parasolul, realizați în sens invers pașii de mai sus.	

În Nikon, în funcție de dimensiunile și de poziția în câmpul vizual, simbolurile ● de pe baza și ● evitat și ● strălucit peea tare. Parasolul poate fi întors și montat invers pe obiectiv când nu este în uz.



În Nikon, în funcție de dimensiunile și de poziția în câmpul vizual, simbolurile ● de pe baza și ● evitat și ● strălucit peea tare. Parasolul poate fi întors și montat invers pe obiectiv când nu este în uz.

Tr Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)

Bu ürünü kullanmadan önce, lütfen hem bu talimatları hem de fotoğraf makinesi elkitabını dikkatlice okuyun.

Not: Bu objektif yalnızca bir Nikon Z objektif yuvaısına sahip anyasız fotoğraf makinesine ile kullanıma uygündür.

Emniyetiniz için

Maddi hasarı veya kendinizi ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce “Emniyetiniz için” bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanırken herkeşin okuyacağı bir yerde bulundurun.

Δ UYARI: Bu simge ile işaretlenen uyarılarla uyarılması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.	
Δ DİKKAT: Bu simge ile işaretlenen uyarılarla uyarılması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.	
Δ UYARI	
• Uz ürünü parçalarına ayırmayın veya ürünü üzerinde deęişiklik yapmayın. <p>Düyme veya başka bir kaza sonucunda açığa çıkan iç parçaları dokunmayın. Bu önlemlere uymaması elektrik çarpmasına veya başka yaralanmalara neden olabilir.</p>	
• Ürününü duman, sıvı veya ağırlıklı kokular oluşmasına gibi anormallikler fark edince olursanız fotoğraf makinesi güc kaynađını bađlantısını derhal kesin. <p>Kullanıyama devam edilmesine yarımla, yanıklara veya başka yaralanmalara neden olabilir.</p>	
• İn mod normal, ındepeñtante prafuliste este suficient pentru a curățá suprafețele de sticlă ale obiectivului. <p>Petele și urmele de deșepte de pe suprafața obiectivului se pot ındepeñta folosind o lavetă moale, curată, din bambac sau un șervețel pentru curățarea lentilelor uscate umezit cu o cantitate mică de etanol sau soluție pentru curățarea lentilelor. Ștergeți ușor dinspre centru spre exterior cu o mișcare circulară, eviñd șișă să nu lăsați pete sau să atingeți lentila cu deșepte.</p>	
• Nu folosiți încălđatá solvenți organici, cum sunt diluanții pentru vopșe sau benzenul, pentru a curățá obiectivul. <p>Pentru a proteja lentila frontală a obiectivului, se pot folosi folie de culoare netedă (NC) (disponibile separat) și proteje similare.</p>	
• Nu utilizați aparatul în condiții de umiditate sau în condiții de ploaie. <p>Ȅn unele condiții de umiditate sau în condiții de ploaie, dispozitivul înfr-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mușchilor și a rugii. Nu deșezăți obiectivul în lumina directă a soarelui sau cu apă năfălășă sau bilă de camf împotriva moliilor.</p>	
• A nu manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute. <p>Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza arsuri sau degerături.</p>	

Ingrijirea obiectivului

• În mod normal, ındepeñtante prafuliste este suficient pentru a curățá suprafețele de sticlă ale obiectivului.

• Petele și urmele de deșepte de pe suprafața obiectivului se pot ındepeñta folosind o lavetă moale, curată, din bambac sau un șervețel pentru curățarea lentilelor uscate umezit cu o cantitate mică de etanol sau soluție pentru curățarea lentilelor. Ștergeți ușor dinspre centru spre exterior cu o mișcare circulară, eviñd șișă să nu lăsați pete sau să atingeți lentila cu deșepte.

• **Nu folosiți încălđatá solvenți organici, cum sunt diluanții pentru vopșe sau benzenul, pentru a curățá obiectivul.**

Pentru a proteja lentila frontală a obiectivului, se pot folosi folie de culoare netedă (NC) (disponibile separat) și proteje similare.

• **Nu utilizați aparatul în condiții de umiditate sau în condiții de ploaie.**

Ȅn unele condiții de umiditate sau în condiții de ploaie, dispozitivul înfr-un loc răcoros și uscat pentru a preveni apariția mușchilor și a rugii. Nu deșezăți obiectivul în lumina directă a soarelui sau cu apă năfălășă sau bilă de camf împotriva moliilor.

• **A nu manipulați cu mâinile goale în locuri expuse la temperaturi foarte mari sau foarte scăzute.**

Nerespectarea acestor precauții ar putea cauza arsuri sau degerături.

Accesorii

Accesorii furnizate

• LC-62B Capac față obiectiv de 62 mm cu prindere rapidă
• LF-N1 Capac spate obiectiv
• HB-90 Parasolul tip balonetă
• CL-C1 Husă pentru obiectiv

Vă folosirea huse pentru obiectiv

• Husa este destinată protejii obiectivului împotriva zgârieturilor și nu împotriva căderilor de la înălțime sau a altor șocuri fizice.
• Husa nu este etanșată la apă.
• Materialul folosit pentru husă se poate decolora, culoare pot ieși, se poate micșora sau își poate schimba culoarea atunci când este fecat sau clădit este uscat.

• ındepeñtă praful cu o perie moale.
• Apa și petele pot fi ındepeñtate pe suprafața și o lavetă moale și uscată. Nu utilizați alcool, benzen, diluanți sau alți deșezăți sau solvenți volatili.

• Nu deșezăți în locuri expuse direct la lumina soarelui sau la temperaturi ridicate sau la umiditate.

• Nu utilizați husa pentru a curățá montorul sau lentilele obiectivului.
• Aveți grijă cã obiectivul nu cade din husă în timpul transportului.

Material: Polyester

Accesorii compatibile	
<p>Un utilaj mai mic poate fi un singur fitlu odată. Scoateți parasolul obiectivului înainte de a atașa fitlul sau de a-l seta înfiltru cu placute circulare.</p>	
Accesorii compatibile	
<p>Un utilaj mai mic poate fi un singur fitlu odată. Scoateți parasolul obiectivului înainte de a atașa fitlul sau de a-l seta înfiltru cu placute circulare.</p>	

Specificații	
Montură	Montură Z Nikon
Distanța focală	50 mm
Distanța maximă	f/1.8
Construcția obiectivului	12 elemente în 9 grupe (inclusiv 2 lentile ED, 2 lentile asferice și lentile cu asferice cu anabesale)
Unghi de câmp	—
Sistem de focalizare	—
Distanța minimă de focalizare	—
Interale diafragmă	9 (distanță circulară)
Lamele diafragmă	6/2 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni	Aprox. 76 mm diametru maxim x 86,5 mm (distanța de la flanșă de montare a obiectivului la aparatul foto)
Greutate	Aprox. 415 g

Nikon își rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificațiile și performanțele acestui produs în orice moment și fără notificare prealabilă.

Componențele obiectivului: denumiri și funcții		
Consultați diagrama din partea stângă a acestei pagini.		
1 Obiectivul konyucyu montaj ıřareti	Obiectiv konyucyu takaren kullanın.	Bk. Ε
2 Kontrol halkası		
3 Obiectiv montaj ıřareti	Otomatik netleme modu seęli: Otomatik netleme modunda, fotoğraf makinesine	