Nikon

with WARRANTY

NIKKOR

NIKKOR Z 50mm f/1.2 S

Ru Руководство пользователя (с гарантийным талоном)
Uk Посібник користувача (з гарантійним формуляром)
Kk Қолданушы нұсқаулығы (кепілдік бар)
Gr Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης (με Εγγύηση)
Ro Manualul utilizatorului (cu garanție)
Tr Kullanım Kılavuzu (Garanti Belgesi ile)
Hu Használati útmutató (jótállási jeggyel)

Printed in Thailand
7MMA437H-04

NIKON CORPORATION



Nikon Europe Service Warranty Card

Название модели/ Назва моделі/Τύπος μοντέλο/Numele modelului/ Model adı/Modell neve	NIKKOR Z 50mm f/1.2 S
Серийный № /Серійний номер/ Σειριακός αριθμός/ Seria numărului/ Seri No./Sorozatszám	
Дата покупки/Дата покупки/ Ημερομηνία αγοράς/ Data achiziționării/ Satın alım tarihi/Vásárlás dátuma	
Имя и адрес клиента/Ім'я та адреса користувача/Στοιχεία πελάτη/Numele și adresa clientului/Müşterinin adı ve adresi/Vásárló neve és címe	

SAMPLE

Дилер/Дилер/Διανομέας/Vânzător/Satıcı/Viszonelado

Дистрибьютор/Дистрибутор/Διανομέας/Distributor/Distribütör/Forgalmazó

Nikon Europe B.V.
The Garden, Stroombaan 14, 1181 VX Amstelveen,
The Netherlands

Изготовитель/Виробник/Κατασκευαστής/Producător/Üretici/Gyártó

NIKON CORPORATION
Shinagawa Intercity Tower C, 2-15-3, Konan, Minato-ku,
Tokyo 108-6290 Japan

Gr Όροι εγγύησης

Ο Nikon εξασφαλίζει, πως διαθέτει εγγύηση έναντι οποιωνδήποτε ελαττωματικών κατασκευές για έναν ολόκληρο χρόνο από την ημερομηνία της αγοράς, αγοράς, τους. Εάν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της εγγύησης, το προϊόν αποδειχτεί ελαττωματικό λόγω ακατάλληλου υλικού ή εργασίας, το εξουσιοδοτημένο δίκτυο σέρβις μας, εντός της εταιρείας, παίρνουν της Nikon Europe B.V. θα επανορθώσει το προϊόν χωρίς χρέωση για την εργασία και τα εξαρτήματα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται παρακάτω.
Η Nikon δεσμεύει τη δικαιοχρεία κατά τον αποκλεισμό βεβαιοποίησης της ευχέρειας για τον αντικαταστάσει ή την επισκευή του προϊόντος.

1. Η παρούσα εγγύηση παρέχεται μόνο κατά την επιβεβαίς της σωμάτωμαμένης κάρτας εγγύησης και του πρωτότυπου τιμολογίου ή αποδείξης, ανάρχα, που αποδεικνύει την ημερομηνία αγοράς, του τύπου του προϊόντος, και το ονομα του αντιπροσώπου, από με τα προϊόν.
Η Nikon δεσπιμεί τη δικαιοχρεία κατά τον αποκλεισμό βεβαιοποίησης της ευχέρειας για τον αντικαστάσει ή την επισκευή του προϊόντος.
2. Η παρούσα εγγύηση δεν θα καλύφει:
   - αποφάτιστη συντήρηση και επισκευή ή αντικαστάσεις εξαρτημάτων που σφείλεται σε φυσιολογική φθορά.
   - προετοιμασίες, για την αναβάθμιση του προϊόντος πέρα του προβλεπόμενου σκοπού του, ιδιω, περιφερειακα στα εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης, χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεσή της Nikon.
   - εξόδα μεταφοράς και άλλοι τυχε κοιλόνοις μεταφοράς, που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εγγύηση των προϊόντων.
   - υποκείμενο Ζημία που προέρχεται από μεταφορές ή προσφορές, που ενέχεται κι αλλιω στο πρόϊόν, χωρίς την προηγουμένη γραπτή συναίνεσή της Nikon, ώστε να είναι σύμφωνες με τα τοπικά ή εθνικά τοπικά πρότυπα που ισχύουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός από αυτήν για την οποία σχεδιάστηκε αρχικά καθώς κατασκευάστηκε το προϊόν.
3. Η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση:
   - Ζημία που προκλήθηκε από κακή χρήση του προϊόντος ή αλλά ξεν περιφερίτσα σε μη χρησιμοποιούμενο του προϊόντος για τον προβλεπόμενο σκοπό του ή σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, για τη χρήση αυτού και συντήρηση, καθώς και την εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος χωρίς συνέπεια στα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στην χώρα στην χρησιμοποιείται.
   - Ζημία που προκαλούνται από ατυχήματα που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε πτώσεις, κτυπήματα, φωτιά, φωτιά, κακή χρήση ή αμέλεια.
   - αλλοίωση, παραμόρφωση, διαφορές σκόνη/νερό ή ανφόρτου του μικτείου ή του σκόρκιου αρθρίου στο πρόϊόν.
   - Ζημία που οφείλεται σε τροποποιήσεις ή τροποποιήσεις οι οποίες έχουν διεξαχθεί από μη εξουσιοδοτημένους οργανισμούς ή πρόσωπα.
   - Αλκταίμισα σε οπτικοσύστημα ιδιότυπα μέσα στο οποίο το προϊόν έχει ενσωματωθεί ή με το οποίο χρησιμοποιείται.
4. Η εγγύηση αίρεθε, δεν ισχυοβζίζει τα κόμμα δικαιωμάτα του καταναλωτή βάσει της νομοθεσίας εθνικής νομοθεσίας, ούτε το δικαίωμα του καταναλωτή έναντι του αντιπροσώπου που προκύπτει από τη σύμβαση πώλησης/αγοράς τους.

Ρήτρα: Τα ανωτέρω ισχύουν τα μόνο εφόσον η τοπική νομοθεσία δεν δίνει δικαίωμα σε μη εξουσιοδοτημένους οργανισμούς ή πρόσωπα.

Εδώνοιμη: Μία υποκατάστατη εξωτ των εξουσιοδοτημένων Σταθμών Σέρβις της Nikon παρέχεται στο διαδίκτυο σε αυτόν τον ξενόλογο
https://www.europe-nikon.com/service/

Ru Условия гарантии

Оборудование Nikon имеет гарантию от любых заводских дефектов на один полный год от даты первоначальной покупки. Если в течение данного периода гарантии изделие оказывается дефектным по причине неправильного материала или производственного брака, наша сертифицированная сеть сервисов на европейской территории продажи Nikon Europe B.V. выполнит бесплатный ремонт, который включает работу и замену деталей. Ремонт осуществляется на особых сроках (по сроку усмотрению) заменить или производить ремонт изделия.
Nikon гарантирует возможность только при предоставлении заполненного гарантийного талона и оригинального чека или чека, указывающего дату покупки, тип изделия и название продавца вместе с изделием.
Nikon оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если вышеуказанные документы не могут быть предъявлены или если информация, содержащаяся в них, неполная или нечрезвычайно.

1. Данная гарантия предоставляется только при предоставлении заполненного гарантийного талона и оригинального чека или чека, указывающего дату покупки, тип изделия и название продавца вместе с изделием.
   Nikon оставляет за собой право отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если вышеуказанные документы не могут быть предъявлены или если информация, содержащаяся в них, неполная или нечрезвычайно.
2. Данная гарантийный талон не покрывает:
   - любое техническое обслуживание и ремонт или замену деталей по причине обычного износа;
   - модификации для обеспечения соответствия местным стандартам, отличающимся от предназначенных для использования пользователем, без предварительного письменного согласия Nikon;
   - транспортные расходы и все другие расходы, относящиеся напрямую или косвенно к гарантийному талону изделий.
   - любые повреждения, возникшие в результате модификаций или настроек, которые могут быть применены к изделию, без предварительного письменного согласия Nikon, или которые не соответствуют местным или национальным техническим стандартам, которые в силе в любой другой стране, отличной от той, для которой изделение было изначально разработано и/или произведено.
3. Гарантия не применяется в случае:
   - повреждения, вызванного неправильным использованием, включая, но не ограничиваясь ограничивая ограничивая использования изделия для обычных целей или согласно инструкциям пользователя о правильном использовании и техническом обслуживании, а также для установки или использования изделия, которые несовместимы со стандартами безопасности, действующими в стране использования;
   - повреждения, вызванного несчастными случаями, включая, но не ограничиваясь ограничивая, ударами, пожарами, неправильным использованием или пренебрежением;
   - изменения, порчи, нерадиоактивные/ или вдыхания жидкости или стрейнинго номера на изделии;
   - повреждений, возникшие в результате ремонта или регулировок, которые были проведены неуспитифицированными сервисными организациями или лицами;
   - дефектов в любой системе, в которую изделие интегрировано или с которой оно используется.
4. Данная гарантийная талон не влияет ни на законные права потребителя в соответствии с действующим национальным законодательством, ни на права потребителя по отношению к дилеру, возникающие согласно договору купли-продажи.

Примечание: Обзор всех авторизованных сервисных станций Nikon можно найти в режиме онлайн по следующей ссылке
https://www.europe-nikon.com/service/

Ua Умови гарантії

Не об'єднуючим Nikon надається гарантія від дефектів виробництва на один рік від дати початкової покупки. Якщо протягом гарантійного терміну виріб виявиться дефектним через несправжнику якість матеріалів або виготовлення, наша авторизована сервісна мережа в Європі, обсуч компанії Nikon Europe B.V. виконає безкоштовний ремонт виробу, що включає роботу та заміну деталей, згідно з умовами та положеннями, викладеними нижче. Компанія Nikon залишає за собою право (на свій власний розсуд) замінити або відремонтувати виріб.
1. Ця гарантія надається після пред'явлення заповненого гарантійного талону і оригінального рахунку-фактури або іншого такого чека, в якому вказані дату покупки, тип виробу та назву компанії-продавця, разом із виробом.
   Компанія Nikon залишає за собою право відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні, якщо зазначені вище документи неможливо пред'явити або якщо наведена в них інформація є неповною або і вказано нечрезвичайно.
2. Дія гарантії не поширюється на такі випадки:
   - необхідне технічне обслуговування та ремонт або заміна деталей через нормальне зношення;
   - внесення змін для модернізації виробу відносно його значущого призначення, описаного у посібнику користувача, без попереднього письмового дозволу компанії Nikon;
   - витрати на перевезення та всі решки перевезення, пряма або непрямо пов'язані з гарантією на виробі;
   - будь-які пошкодження, що виникли внаслідок модифікацій або налаштувань виробу, які були зроблені без попереднього письмового дозволу компанії Nikon і могли суперечити в місцевому або національним стандартам, чинним у будь-якій країні, відмінній від тієї, для використання в якій виріб було розроблено та/або виготовлено.
3. Гарантія не застосовується у таких випадках:
   - пошкодження виробу внаслідок неналежного використання, включаючи, але не обмежуючись ограничивши використання, використання виробу у своєї, відмінній від його нормального призначення, або без дотримання інструкцій до нормального використання та технічного обслуговування, а також установлення або використання виробу без дотримання стандартів із техніки безпеки, чинних у країні використання;
   - пошкодження виробу внаслідок нещасних випадків, включаючи, серед іншого, пошкодження внаслідок дії блискавки, вода, вогонь, неналежного використання або нехлюйності;
   - зміна, спотворення, нечіткість або видалення назви моделі або серійного номеру на виробі;
   - пошкодження виробу внаслідок ремонтних робіт або налаштувань, виконаних неавторизованими сервісними організаціями або особами;
   - наявність дефекту в будь-якій системі, у яку виріб інтегрований, або з якою він використовується.
4. Цей гарантійний талон не впливає на законні права споживача, передбачені чинним національним законодавством, ні на права споживача у відношенні до продавця, що випливають з чинного договору купівлі-продажу.

Примітка: Загальні відомості про всі авторизовані сервісні центри Nikon можна знайти за цим посиланням
https://www.europe-nikon.com/service/

Kk Кепілдік шарттары

Nikon жабдығының бастапқы сатып алу күнінен бастап бір толық жыл бойы ешбір ақаулы ақаулары болмайтынына кепілдік беріледі. Егер осы кезеңнің ішінде ешбір дефект немесе материалға немесе жасауға байланысты ақаулы болып шықса, Nikon Europe B.V. сату территориясының еуропалық сервистік желі ешбір ақы төлеусіз зақымданған өнімді қалпына келтіреді немесе ауыстырады. Nikon өнімді (не тағдыны бойынша) ауыстыру немесе жөндеу керектігін шешеді.
Nikon жарамдылығы қамтамасыз берілмесе онда қамтылған ақпарат техникалық қызмет көрсету және жөндеу мүмкін емес болса, тегін кепілдік қызметінен бас тарту құқығын сақтайды.

1. Бұл кепілдік тек сатып алу күні, өнім түрі және дилердің аты, әрі өнім көрсетілген толтырылған кепілдік қағазын және бастапқы шот-фактураны немесе сатып алу туралы мәлімет көрсетілген қамтамасыз етілуі.
2. Бұл кепілдік мынадағы қамтамасыз:
   - қалыпты пошта және жеткізуге байланысты қажет техникалық қызмет көрсету және жөндеу немесе бөлшектерді ауыстыру.
   - өнімді Nikon компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз қолданушы нұсқаулығында сипатталған қалыпты мақсатқа жарамды жолдағы дизайнға кез-келген өзгертулер.
   - тасымалдау шығындары және жеткізілмейтін кез-келген немесе заңнама тұрғе ақпаты бар тасымалдау қауіптері.
   - өнімді басында дилерлік жанағнемесе өндірістен өндірілген бастапқы бастапқы бастапқы бастапқы жеріне немесе ұтпық техникалық стандарттарға сай болу үшін Nikon компаниясының алдын ала жазбаша келісімінсіз өнімге енгізілуі мүмкін өзгертулерден немесе реттеулердің тыңайтылған кез-келген салдары.
3. Кепілдік келесі жағдайлар қолданылмайды:
   - дұрыс емес пайдалану тұрғысын зақым, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, өнімді қалыпты мақсатқа немесе дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсету туралы қолданушы нұсқаулығына сай пайдаланбау, әрі өнімді пайдаланатын елде қолданылатын қауіпсіздік стандарттарын үйлестіруді емес сонау немесе пайдалану.
   - сатқа жарайтын тұрғыдан зақым, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, найазағай, су, өрт, дұрыс емес пайдалану немесе сатылған.
   - өнімдерді үстіне серкиғыс немірді өзгерту, бетін ашу, сыну, сыну немесе болтаму немесе ауыстыру немесе сервистік ұйымдар немесе адамдар өткізілген жөндеулер немесе ретпеуінде пайдалану.
   - өнім істерілетін немесе бірге пайдаланылатын кез-келген жүйедегі ақаулар.
4. Бұл кепілдік мерзіті туралы кепілдік тұтынушының тиісті қолданыстағы ұлттық заңдарға сай заңнамен бекітілген құқықтарына, я болмаса, тұтынушының сатушысын ату кепілмедіктарын тұнғандағы дилерге қатысты құқығына әсер етпейді.

Ескерту: Барлық өкілетті Nikon сервисін бекіттеріне шолуды мына сілтемемен кез-келген ыңғайлы онлайн табуға болады
https://www.europe-nikon.com/service/

Gr Ασφαλείς χειρισμοί





Ru Руководство пользователя

Перед использованием изделия внимательно прочитайте эти инструкции. Сам, также руководство по эксплуатации фотокамеры.

- Этот объектив предназначен исключительно для использования с беззеркальными фотокамерами с байонетом Z от Nikon.
- Обновите прошивку фотокамеры до последней версии. При использовании более ранних версий фотокамера может неправильно определять объективы, а некоторые функции могут быть недоступны. Последнюю версию прошивки фотокамеры можно загрузить на странице «Центр загрузки» Nikon по указанному ниже URL-адресу.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Для Вашей безопасности

Для предотвращения повреждения имущества или получения тяжких травм полностью прочтите раздел «Для Вашей безопасности» прежде, чем использовать изделие.

Храните данные инструкции по технике безопасности в доступном месте, где с ними смогут ознакомиться все, кто использует данное изделие.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к смерти или получению серьезной травмы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение предостережений, отмеченных данным символом, может привести к травме или повреждению имущества.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Не разбирайте и не модифицируйте изделие.**
  Не касайтесь внутренних частей, которые стали обнажены в результате падения изделия или другого несчастного случая.
  Несоблюдение этих предостережений может привести к поражению электрическим током или другой травме.
- **При обнаружении любых неисправностей, как например, дым, жар или необычный запах, исходящие от изделия, немедленно отсоедините источник питания фотокамеры.**
  Дальнейшая эксплуатация может привести к возгоранию, ожогам или другим травмам.
- **Не подвергайте воздействию влаги.**
  Не берите мокрыми руками.
  Несоблюдение этих предостережений может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- **Не используйте данное изделие в присутствии воспламеняющейся пыли или газа, как например, пропан, газолин или аэрозоли.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к взрыву или возгоранию.
- **Не смотрите напрямую на солнце или другие источники яркого света через объектив.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к нарушению зрения.
- **Держите данное изделие в недоступном для детей месте.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия. Кроме того, имейте в виду, что небольшие детали представляют собой опасность удушья. Если ребенок проглотил любую часть данного изделия, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- **Не касайтесь голыми руками в местах, подверженных воздействию чрезвычайно высоких или низких температур.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к ожогам или обморожению.

⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- **Не оставляйте объектив, направленный на солнце или другие сильные источники света.**
  Свет, сфокусированный на объективе, может привести к пожару или повреждению внутренних частей изделия. При съемке освещенных сцен объектов, следите за тем, чтобы солнце не попадало в кадр. Солнечный свет, сфокусированный внутри фотокамеры, когда солнце находится близко к кадру, может привести к возгоранию.
- **Не оставляйте изделие в месте, где оно будет подвергаться воздействию чрезвычайно высоких температур в течение длительного периода времени, как например, в закрытом автомобиле или под прямыми солнечными лучами.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к возгоранию или неисправности изделия.
- **Не перевозите фотокамеры или объективы с прикрепленными штативами или похожими принадлежностями.**
  Несоблюдение данного предостережения может привести к травме или неисправности изделия.

Примечания для пользователей в Европе

Данный символ означает, что электрическое и электронное оборудование должно утилизироваться отдельно от бытовых отходов.

Следующие замечания касаются только пользователей в европейских странах:

- Данное изделие подлежит утилизации в соответствующих пунктах сбора. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми мусором.
- Раздельный сбор и переработка отходов помогают сберегать природные ресурсы и предотвращают отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильной утилизации.
- Подробные сведения можно получить у продавца или в местной организации, ответственной за управление отходами.

Использование объектива

Детали объектива: названия и функции

См. рисунок на левой стороне этого листа.

1	Метка крепления бленды	Используйте при установке бленды. — Сл. D
2	Резиновое кольцо	—
3	Кольцо фокусировки	Используйте для ручной фокусировки. • При автофокусировке можно регулировать фокусировку вручную, поворачивая кольцо, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину; выполнить фокусировку, нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы сделать снимок. —
4	Информационная панель объектива	Просмотр расстояния фокусировки, глубины резко изображаемого пространства и другой информации. —
5	Кольцо управления	Поверните, чтобы отрегулировать настройку, такую как [Диафрагма] или [Коррекция экспозиции], присвоенную с помощью фотокамеры. Дополнительную информацию см. в описаниях параметров [Назнач. польз. зп. управ.], [Польз. зп. управ.] или [Польз. зп. управ. (съемка)] в руководстве по эксплуатации фотокамеры. —
6	Метка крепления объектива	Используйте при установке объектива на фотокамеру. — Сл. A
7	Резиновая прокладка крепления объектива	—
8	Контакты микропроцессора	Используются для передачи данных в фотокамеру и из фотокамеры. —
9	Кнопка L-fn	Нажмите, чтобы выполнить функцию, присвоенную с помощью фотокамеры. Дополнительную информацию см. в описаниях параметров [Назнач. польз. зп. управ.], [Польз. зп. управ.] или [Польз. зп. управ. (съемка)] в руководстве по эксплуатации фотокамеры. —
10	Кнопка отображения	Сохраните настройки или выберите информацию, которая будет отображаться на информационной панели объектива. —
11	Переключатель режима фокусировки	Выберите режим фокусировки. • **A**: автофокусировка • **M**: ручная фокусировка Обратите внимание, что независимо от выбранной настройки фокусировку необходимо отрегулировать вручную, если режим ручной фокусировки выбран с помощью элементов управления фотокамерой. —
12	Бленда	Бленды блокируют рассеянный свет, вызывающий блики или ухудшают изображения. Они также служат для защиты объектива.
13	Метка закрепления бленды	Используйте при установке бленды.
14	Метка установки бленды	—
15	Кнопка разблокировки бленды объектива	Используйте при снятии бленды.
16	Крышка объектива (передняя защитная крышка)	—
17	Крышка объектива (задняя защитная крышка)	—

Ⓐ Установка и снятие

Установка бленды

1 Выключите фотокамеру.
2 Уберите заднюю крышку объектива.
3 Совместите метки на бленде и на объективе, как показано на рисунке.
4 Поверните бленду по часовой стрелке, пока она не зафиксируется на месте.
5 Установите крышку на объектив.

Снятие бленды

1 Выключите фотокамеру.
2 Уберите заднюю крышку объектива.
3 Нажмите кнопку разблокировки бленды объектива и снимите бленду, как показано на рисунке.

Метка установки бленды — *Метка крепления бленды* — *Метка закрепления бленды*

- Слишком сильное сжатие в передней части затрудняет установку или снятие бленды объектива. Поворачивая бленду объектива, возьмите ее рядом с меткой установки бленды объектива (❶), расположенной у основания объектива.
  Бленду объектива можно переворачивать и устанавливать на объектив тогда, когда он не используется.

Снятие бленды

- Удерживая нажатой кнопку разблокировки бленды объектива (❶), поверните бленду объектива в направлении, показанном на рисунке (❷), и снимите ее с объектива (❸).

Кнопка разблокировки бленды объектива

- Аналогичный порядок действий используется, когда бленда объектива переворачула.

После установки объектива

Положение фокусировки может измениться, если выключить и снова включить фотокамеру после фокусировки. При фокусировке на предварительно выбранном месте в ожидании появления объекта рекомендуется не выключать фотокамеру, пока снова включить экран.

Фотокамеры с вспомогательной подсветкой АФ

Объектив или бленда объектива могут закрывать свет от вспомогательной подсветки АФ фотокамеры.
- Последнюю информацию об использовании объективов с фотокамерами, имеющими встроенную подсветку АФ, см. на следующем веб-сайте:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Использование объектива на фотокамерах со встроенной вспышкой

Если объектив или бленда объектива закроет свет от встроенной вспышки, на снимках появятся тени. Снимите бленду объектива перед съемкой. Однако имейте в виду, что в зависимости от фокусного расстояния и расстояния до объекта, тени могут появиться, даже когда бленда объектива снята.
- Тени появятся на снимках при съемке через этот объектив, установленный на фотокамеру Z 50.
- Последнюю информацию о фокусных расстояниях и расстояниях до объекта, при которых тени не будут появляться на снимках, сделанных со встроенной вспышкой, см. на следующем веб-сайте:
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Меры предосторожности

- Не подчиняйте и не держите объектив или фотокамеру только за крышки объектива или бленду объектива.
- Содержите контакты микропроцессора в чистоте.
- Если регулировка прижимного объектива повреждена, немедленно прекратите использование и отнесите объектив в официальный сервисный центр Nikon для ремонта.
- Установите на место крышки объектива, когда объектив не используется.
- Не оставляйте объектив во влажных местах или в местах, где он может подвергаться воздействию влаги. Коррозия внутреннего механизма может привести к неисправимому повреждению.
- Не оставляйте объектив рядом с открытым пламенем или в других местах, подвергающихся воздействию высоких температур. Воздействие высокой температуры может привести к повреждению или деформации пластмассовых компонентов и возгоранию.
- Быстрые изменения температуры могут привести к возникновению нежелательной конденсации внутри и снаружи объектива. Прежде чем перенести объектив из теплого места в холодное или наоборот, положите его в пакет или пластиковый мешок, чтобы снизить резкое изменение температуры.
- Объектив рекомендуется транспортировать в футляре, чтобы защитить его от царапин.

Уход за объективом

- Удаляя пыли обычно достаточно для очистки стеклянных поверхностей объектива.
- Пятна, оставшиеся пальцами, от грязи или жирных пятен можно удалить с поверхности объектива мягкой, чистой хлопчатобумажной тканью или салфеткой для очистки объективов третьих сторон, слегка смоченной небольшим количеством этанола или средства для очистки объективов. Осторожно протрите объектив, начиная с центра круговыми движениями, собирая грязь к краям, чтобы не оставлять пятна и не касаться объектива пальцами.
- Внесода не используйте для очистки объектива органические растворители, такие как бензин, или растворы для краски или бензин.
- Фильтры нейтрального цвета (NC) (приобретаются отдельно) и подобные принадлежности могут использоваться для защиты передней поверхности объектива.
- Не храните вместе с нафталиновыми или камфорными средствами от моли, а также под прямыми солнечными лучами. Если объектив не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в прохладном, сухом месте, чтобы предотвратить образование плесени и коррозии.

Принадлежности

Входящие в комплект принадлежности

- Крышка объектива LC-82B (передняя защитная крышка)
- Крышка объектива LF-N1 (задняя защитная крышка)
- Бленда объектива HB-94
- Чехол для объектива CL-C2

Использование чехла для объектива

- Чехол предназначен для защиты объектива от случайных ударов и царапин от ударов при падении или другого физического воздействия.
- Чехол не является водостойким.
- Материал чехла может выцвести, подпачкать, растянуться, скорродировать или вызвать цвет при хранении, обстоятельствах.
- Пыль следует удалять мягкой щеткой.
- Вода и пятна можно удалить с поверхности мягкой сухой тканью. Не используйте спирт, бензин, растворитель или другие химические вещества.
- Не храните в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, высокой температуры или влажности.
- Не используйте чехол для очистки элементов монтажа или объектива.
- Будьте осторожны, чтобы объектив не выпал из чехла при транспортировке.

Материал: полиэстер

Совместимые принадлежности

Ввинчивающиеся фильтры диаметром 82 мм

Фильтры

- Не устанавливайте несколько фильтров сразу.
- Снимайте бленду объектива перед установкой фильтров или круговых поляризационных фильтров.

Заходи безпеки

Щоб уникнути майнової шкоди та травмування людей, уважно прочитайте розділ «Заходи безпеки» перед використанням виробу.

Зберігайте ці інструкції з техніки безпеки в місці, доступному для всіх користувачів виробу.

⚠ ОБЕРЕЖНО: недотримання застережень, позначених цим символом, може призвести до тяжкої травми або смерті.

⚠ УВАГА: недотримання застережень, позначених цим символом, може призвести до травмування або майнової шкоди.

⚠ ОБЕРЕЖНО

- **Не розбирайте та не модифікуйте виріб.**
  Якщо корпус виробу розійдеться внаслідок падіння або з іншої причини, не торкайтеся його внутрішніх деталей.
  Недотримання цих застережень може призвести до ураження електричним струмом або іншої травми.
- **У разі виявлення будь-яких відхилень у роботі виробу, як-от озвак диму, нагрівання або нетипового запаху, негайно від'єднайте джерело живлення фотокамери.**
  Продовження роботи може спричинити пожежу, отримання опіків чи інших травм.
- **Бережіть виріб від вологи.**
  Не торкайтеся виробу вологими руками.
  Недотримання цих застережень може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- **Не використовуйте цей виріб за наявності займистого пилу чи газу, як-от пропану, бензину чи аерозолів.**
  Недотримання цього застереження може призвести до вибуху або пожежі.
- **Не дивіться прямо на сонце або інше джерело яскравого світла крізь об'єктив.**
  Недотримання цього застереження може призвести до ушкодження зору.
- **Зберігайте цей виріб у недоступному для дітей місці.**
  Недотримання цього застереження може призвести до травмування або виходу виробу з ладу. Крім того, майте на увазі, що дрібні деталі становлять небезпеку удушення. Якщо дитина проковтне будь-яку деталь цього виробу, негайно звернутися до лікаря.
- **Не торкайтеся виробу оголеними руками в умовах дуже високих або низьких температур.**
  Недотримання цього застереження може призвести до опіків або обмерзання.

⚠ УВАГА

- **Не залишайте об'єктив спрямованим на сонце або інше потужне джерело світла.**
  Світло, сфокусоване на об'єктиві, може спричинити займання або пошкодження внутрішніх деталей виробу. Під час зйомки об'єктів, освітлених ззаду, уникайте потрапляння сонця в кадр. Сонячне проміння, сфокусоване всередині фотокамери, коли сонце знаходиться близько до меж кадру, може спричинити займання.
- **Не залишайте виріб у місцях, де він буде зазнавати дії дуже високих температур, наприклад у закритому автомобілі або під прямим сонячним промінням.**
  Недотримання цього застереження може призвести до пожежі або виходу виробу з ладу.
- **Не можна транспортувати фотокамери й об'єктиви з прикріпленими штативами або аналогічними аксесуарами.**
  Недотримання цього застереження може призвести до ушкодження або виходу виробу з ладу.

Примітки для користувачів у Європі

Така позначка вказує на те, що електричне й електронне обладнання необхідно утилізувати окремо.

Наведені нижче відомості стосуються лише користувачів, що мешкають у європейських країнах:

- Цей виріб необхідно утилізувати окремо у відповідному пункті збору відходів. Не викидайте його разом із побутовим сміттям.
- Роздільний збір і переробка відходів допомагають зберегти природні ресурси та попередити негативні наслідки для здоров'я людей і довкілля, до яких може призвести неправильна утилізація.
- За додатковою інформацією звертайся до розділ/ного продавця або місцевих органів, що відповідають за утилізацію відходів.

Використання об'єктива

Деталі об'єктива: назви та функції

Див. схему в лівій частині цього аркуша.

1	Мітка кріплення бленди	Використовуйте для приєднання бленди об'єктива. — Див. D
2	Гумове ущільнювальне кільце	—
3	Кільце фокусування	Використовуйте для ручного фокусування • Під час фокусування в режимі автофокусування можна відкоригувати фокус вручну, прокручуючи кільце фокусування, коли кнопку спуску затвора натиснуто наполовину; виконайте фокусування, натиснувши кнопку спуску затвора до кінця, щоб зробити знімок. —
4	Інформаційна панель об'єктива	Перегляд дистанції фокусування, глибини різкості та іншої інформації. —
5	Кільце керування	Прокрутіть, щоб відрегулювати параметри, призначені за допомогою фотокамери, як-от [Діафрагма] або [Корекція експозиції]. Для отримання додаткової інформації див. опис параметрів [Признач. корист. ел. керування], [Корист. ел. керування] або [Корист. ел. керування (зйомка)] в посібнику з експлуатації фотокамери. —
6	Мітка встановлення об'єктива	Використовуйте під час встановлення об'єктива на фотокамеру. — Див. A
7	Гумова прокладка для кріплення об'єктива	—
8	Контакти процесора	Використовуються для передавання даних з фотокамери та на неї. —
9	Кнопка L-fn	Натисніть, щоб виконати функцію, призначену за допомогою фотокамери. Для отримання додаткової інформації див. опис параметрів [Признач. корист. ел. керування], [Корист. ел. керування] або [Корист. ел. керування (зйомка)] в посібнику з експлуатації фотокамери. —
10	Кнопка відображення	Збереження параметрів або вибір інформації, яку буде показано на інформаційній панелі об'єктива. —
11	Перемикач режиму фокусування	Виберіть режим фокусування. • **A**: автофокусування • **M**: ручне фокусування Зауважте, що незалежно від вибраного параметра, фокусування має виконуватися вручну, коли вибрано режим ручного фокусування за допомогою елементів керування фотокамери. — Див. C
12	Бленда об'єктива	Бленди об'єктива запобігають потраплянню в об'єктив розсіяного світла, яке може призводити до появи відблисків або спотворень на зображенні. Вони також слугують для захисту об'єктива.
13	Мітка встановлення бленди	Використовуйте для приєднання бленди об'єктива.
14	Мітка встановлення бленди	—
15	Кнопка розблокування бленди об'єктива	Використовуйте під час зняття бленди об'єктива.
16	Кришка об'єктива (передня кришка)	—
17	Кришка об'єктива (задня кришка)	—

Ⓐ Прикріплення та зняття

Прикріплення бленди об'єктива

1 Вимкніть фотокамеру, зніміть захисну кришку та задню захисну кришку об'єктива.
2 Розташуйте об'єктив на корпусі фотокамери, так щоб мітку встановлення на об'єктиві було сумісно з міткою встановлення на корпусі фотокамери, а потім прокрутіть об'єктив проти годинникової стрілки до фіксації у правильному положенні.

Зняття об'єктива

1 Вимкніть фотокамеру.
2 Натисніть і утримуйте кнопку розблокування об'єктива, одночасно повертаючи об'єктив за годинниковою стрілкою.

Ⓑ Інформаційна панель об'єктива

Інформаційна панель об'єктива світиться, коли об'єктив підєднано до фотокамери і фотокамеру увімкнено.

- Натисніть кнопку відображення на об'єктиві, щоб перемикати відображення в циклічному порядку, як показано на рисунку:

Дистанція фокусування



Глибина різкості

1 Глибина різкості відображається, коли фотокамера працює в режимі A або M.
2 Значення діафрагми відображається, тільки коли фотокамера працює в режимі A або M. Відкриваючи в інших режимах показано на рисунку.

- Режим фокусування (**AF** або **MF**) відображається на короткое время при виборе с помощью переключателя режима фокусировки.
- Панель выключается автоматическое после истечения определенного времени, если камера оснащена фотокамеры или при отсутствии операций с объективом в течение около 10 секунд. Нажмите кнопку отображения, чтобы снова включить экран.

Інформаційна панель об'єктива

Расстояние фокусировки, глубина резко изображаемого пространства и прочая информация, отображаемая на информационной панели объектива, является приблизительной.

Неправильное боке

При коротком выдвижении или большой диафрагме фона боке может быть неравномерной. Этот эффект можно уменьшить, установив более длинную выдвижку и/или более высокое число f.

Ⓒ Параметры панелі

Виконайте описані нижче кроки, щоб вибрати одиницу вимірювання дистанції фокусування — метри (**m**) чи фути (**ft**) — або відрегулювати яскравість інформаційної панелі об'єктива.

1 Натисніть і утримуйте кнопку відображення, щоб переглянути параметри.
   - Буде відображено варіанти вибору одиниць або яскравості. Вибраний наразі пункт буде блимати.
   - Натисніть кнопку відображення, щоб перемикати відображення на екрані.

Одиниці — *Яскравість*

Одиниці вимірювання

- Повторите кольцо управления, чтобы выбрать метры (**m**) или футы (**ft**).

Яскравість

- Повторите кольцо



16	Κατάκι φακού (μπροστινό κάλυμμα)	—	—
17	Κατάκι φακού (πίσω κάλυμμα)	—	—

A Προσάρτηση και Αφαίρεση

Προσάρτηση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαιρέστε το κατάκι σώματος, και αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα φακού.

2 Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής, διατηρώντας το σημάδι μονταύρισης στον φακό ευθυγραμμισμένο με το σημάδι μονταύρισης στο σώμα της μηχανής, και στη συνέχεια περιστρέψτε τον φακό αριστερόστροφα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Αφαίρεση του Φακού

1 Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.

2 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί απελευθέρωσης του φακού ενώ περιστρέφετε τον φακό δεξιόστροφα.

B Οθόνες Πληροφοριών Φακού

Οι πίνακες πληροφοριών φακού ανάβουν όταν ο φακός είναι προσαρτημένος σε μια φωτογραφική μηχανή και η φωτογραφική μηχανή είναι ενεργοποιημένη.

• Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών του φακού για κυκλική εναλλαγή των πληροφοριών, όπως υποδεικνύεται:

1 Το βάθος πεδίου εμφανίζεται όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία A ή M.

2 Το διάφραγμα εμφανίζεται μόνο όταν η φωτογραφική μηχανή βρίσκεται στη λειτουργία A ή M. Αλλιώς η οθόνη για άλλες λειτουργίες εμφανίζεται στην οπτική.

• Η λειτουργία εστίασης (AF ή MF) εμφανίζεται για μικρό χρονικό διάστημα όταν επιλεχθεί χρησιμοποιούνται τον διακόπτη λειτουργίας εστίασης.
• Η οθόνη απενεργοποιείται αυτόματα, όταν λήξει ο χρονομετρητής σκοπιάς της φωτογραφικής μηχανής, ή εάν δεν γίνει καθόλου χειρισμός του φακού για περίπου 10 δευτερόλεπτα. Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη.

Ο Πίνακας Πληροφοριών Φακού
Η απόσταση εστίασης, το βάθος πεδίου και άλλες πληροφορίες που εμφανίζονται στον πίνακα πληροφοριών του φακού είναι κατά προσέγγιση μόνο.

Ακτίνα του Bokeh
Μη μγνάλες τιμές κλίμακας κάνουν δυσκολότερη, ενδέχεται να παρατηρήσετε κάποια στοιχεία στον τρόπο που διαμορφώνεται το bokeh. Η οθόνη μπορεί να μεταφραστεί επιλέγοντας πιο αργές τιμές εστίασης κλίμακας ή μφκότερες φάσεις.

C Επιλογές Πίνακα

Ανάλογα θέτοντας τα παραπάνω βήματα για να διαλέξετε τα μονάδες για την απόσταση εστίασης ανάμεσα σε μέτρα (m) ή πόδια (ft) ή προσαρμόστε τη φωτεινότητα του πίνακα πληροφοριών του φακού.

1 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να προβάλετε τις ρυθμίσεις.
• Θα εμφανιστούν οι επιλογές μονάδας ή φωτεινότητας. Το στοιχείο που θα επιλέξετε θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
• Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να εκτελέσετε εναλλαγή των οθονών.

2 Διαλέξτε μια ρύθμιση χρησιμοποιώντας τον δακτύλιο ελέγχου του φακού.



Μονάδες
• Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου προς την κατεύθυνση ←• (πιο φωτεινή) ή •→ (πιο σκοτεινή).
• Διαλέξτε μεταξύ 6 επιπέδων φωτεινότητας.

Φωτεινότητα
• Περιστρέψτε τον δακτύλιο ελέγχου προς την κατεύθυνση ←• (πιο φωτεινή) ή •→ (πιο σκοτεινή).
• Διαλέξτε μεταξύ 6 επιπέδων φωτεινότητας.

• Για να απενεργοποιήσετε τον πίνακα πληροφοριών φακού, περιστρέψτε τον δακτύλιο προς την κατεύθυνση ←• μέχρι το εικονίδιο ☼ να εξαλειφθεί από την οθόνη.

• Πατήστε το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές και να εκτελέσετε εναλλαγή της οθόνης.
• Εάν δεν εκτελεστούν λειτουργίες με τη χρήση των χειριστηρίων του φακού για περίπου 6 δευτερόλεπτα, οι επιλογές πίνακα θα εξαφανιστούν από την οθόνη. Οποιαδήποτε αλλαγές θα χαθούν.

3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών για να επιστρέψετε στην οθόνη πληροφοριών φακού.
• Διαλέγοντας το ☼ θα γυρίσετε στην οθόνη πληροφοριών φακού. Για να ενεργοποιήσετε ξανά τη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής πληροφοριών.

D Προσάρτηση και Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού

Προσάρτηση του Σκιάστρου Φακού

• Ευθυγραμμίστε το σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού με το σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (1) και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το σκιάστρο του φακού (2) έως ότου το σημάδι να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι σφιγκτήρα σκιάστρου φακού (3).

• Η πολύ σφιχτή πρόσδεση του μπροστινού στοιχείου καθιστά δύσκολη την προσάρτηση ή την αφαίρεση του σκιάστρου φακού. Κατά την περιστροφή του σκιάστρου φακού, κρατήστε το δίπλα στο σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (3) κοντά στο σημάδι σφιγκτήρα.
• Το σκιάστρο φακού μπορεί να αντιστραφεί και να συναρμολογηθεί στον φακό όταν δεν χρησιμοποιείται.

Αφαίρεση του Σκιάστρου Φακού

• Κρατώντας πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος του σκιάστρου φακού (1), περιστρέψτε το σκιάστρο προς την κατεύθυνση που κατεύθυνε στο σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού (2).

Κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος σκιάστρου φακού



• Η ίδια διαδικασία μπορεί να γίνει όταν το σκιάστρο έχει αναστραφεί.

Όταν ο Φακός Είναι Προσαρτημένος

Η θέση εστίασης ενδέχεται να αλλάξει αν επιχειρήσετε τη φωτογραφική μηχανή και στη συνέχεια την ενεργοποιήσετε ξανά μετά την εστίαση. Εάν έχετε εστιάσει σε μια προεπιλεγμένη θέση, ενώ περιμένετε το θέμα που σας εμφανιστεί, σας συνιστούμε να μην απενεργοποιείτε τη φωτογραφική μηχανή ένας σκοπός για λεφτά η φωτογραφία.

Φωτογραφικές μηχανές με βοηθητικούς φωτισμούς AF

Ο φακός ή το σκιάστρο φακού ενδέχεται να εμποδίζουν το φως του βοηθητικού φωτισμού AF της φωτογραφικής μηχανής.
• Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του φακού με φωτογραφικές μηχανές που διαθέτουν ενσωματωμένους βοηθητικούς φωτισμούς AF, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Χρήση του φακού σε φωτογραφικές μηχανές με ενσωματωμένο φλας

Θα εμφανίζονται σκιές σε φωτογραφίες όπου το φως από το φλας μπλοκάρεται από τον φακό ή το σκιάστρο φακού. Αφαιρέστε το σκιάστρο φακού πριν από τη λήψη. Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι ανάλογα με την απόσταση λήψης, μπορεί ορισμένες σκιές σε φωτογραφίες που λαμβάνονται με ενσωματωμένο φλας, επισκεφθείτε τις παρακάτω τοποθεσίες.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Προφυλάξεις ως προς τη Χρήση

• Μην σκουπίζετε ή κρατάτε τον φακό ή τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας μόνο το κατάκια φακού ή το σκιάστρο φακού.
• Διατηρείτε καθάρες τις επιφάνειες φακού.
• Σε περίπτωση που φθαρεί ο ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και πηγαίνετε τον φακό σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Nikon για επισκευή.
• Επαναπατοθέτηστε τα καπάκια φακού, όταν ο φακός δεν χρησιμοποιείται.
• Μην αφήνετε τον φακό σε υγρό μέρη ή σε μέρη όπου μπορεί να εκτεθεί σε υγρασία. Εάν σκουριάσει ο ελαστικός μονωτικός, μπορεί να προκληθεί ανπκανόβιβλιη ζημιά.
• Μην αφήνετε τον φακό δίπλα σε γεμάτες φλόγες ή σε εξαρετικά θερμούς χώρους. Η υψηλή θερμοκρασία ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά ή να στρεβλώσει το εξωτερικό μέρος με ενσφιγμένο πλαστικό.
• Οι οπτικομέρες αλλαγές της θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσουν επιβλαβή συμπύκνωση μέσα και έξω από τον φακό. Πριν μετακινήσετε τον φακό από ένα θερμό σε ένα ψυχρό περιβάλλον ή αντίστροφα, τοποθετήστε τον σε ταινία ή πλαστική θήκη για να επιβραδύνετε την αλλαγή της θερμοκρασίας.
• Σας συνιστώμε να τοποθετείτε τον φακό στη θήκη του για να του προστατεύετε από ενδοφές κατά τη μεταφορά.

Φροντίδα Φακού

• Η αφαίρεση της σκόνης είναι συνήθως αρκετή για τον καθαρισμό των γυαλιών επιφανειών του φακού.
• Οι γυαλίες, τα δακτυλικά αποτυπώματα και άλλοι λεκτροί λεκέδες μπορούν να αφαιρεθούν από την επιφάνεια του φακού χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, καθαρό, βαμβακερό πανί ή ύφασμα καθαρισμού φακών τυλιγμένο γύρω από μια μικρή ποσότητα αιθανόλης ή καθαρτικού φακών. Σκουπίστε απαλά από το κέντρο προς τις άκρες με κυκλική κίνηση, φροντίζοντας να μην αφήσετε κηλίδες ή μη μην αγγίξετε τον φακό με τα δάχτυλά σας.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ οργανικούς διαλύτες όπως νέφτι ή βενζίνη για να καθαρίσετε τον φακό.
• Το φίλτρο Ουλτέτρων Χρώματος (NC) (διατίθεται ξεχωριστά) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της υπερβολικής ποσότητας ιστογράμματος του φακού.
• Μην τον αποθηκεύετε μαζί με μπάλες νφθαλίνης ή καμφορές ή σε ομποιο ηλιακό φως. Αν ο φακός δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε τον σε δροσερό, ξηρό χώρο για να αποφύγετετ τη μεγάλη κα τη σκουριά.

Εξαρτήματα

Παρεχόμενα Εξαρτήματα

• Κατάκι φακού LC-82B (μπροστινό κάλυμμα)
• Κατάκι φακού LF-N1 (πίσω κάλυμμα)
• Σκιάστρο φακού HB-94
• Θήκη φακού CL-C2

Χρήση της θήκης Φακού

• Η θήκη προορίζεται για την προστασία του φακού από σκόρπιες, όχι από πτώσεις ή άλλους κινδύνους κρούσεως.
• Η θήκη δεν είναι αδιάβροχη.
• Το κλιπ του χρησιμοποιείται στη θήκη ανίχνευσης και ξεδιπλώνει, να αποφεύγεται, να διατηλεί, να αυτιαίο ή να αλλάξει χώρο, όταν τραβιά η βροχή.
• Αφαιρέστε τη θήκη με μαλακή βιαστρα.
• Το κρύο και οι λκκές μπορούν να αφαιρεθούν από την επιφάνεια με ένα μαλακό, στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε ανάπκιμμα, βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα πτητικά χημικά.
• Μην αποθηκεύετε σε μέρη που εκθέσετα σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρασία.
• Μη χρησιμοποιείτε τη θήκη για να καθαρίσετε τα σταφύλια της οθόνης ή του φακού.
• Προσέχτε μετα ο φακός για μη πάει από τη θήκη κατά τη μεταφορά.

Συμβατά Εξαρτήματα

Βιδωτό φίλτρο 82 mm

Φίλτρα

• Χε χρησιμοποιείτε μόνο ένα φίλτρο κάθε φορά.
• Αφαιρέστε το σκιάστρο φακού πριν από την προσάρτηση των φίλτρων ή την περιστροφή των φίλτρων κυκλικής πόλωσης.

Προδιαγραφές

Μοντούρα	Μοντούρα Z Nikon
Εστιακή απόσταση	50 mm
Μέγιστο διάφραγμα	f/1.2
Κατασκευή φακού	17 στοιχεία σε 15 ομάδες (συμπεριλαμβανομένων 2 στοιχείων ED, 3 στοιχείων ασφαίρων και στοιχείων με επιστρώσεις Nanocrystal Coat και ARNEO)
Γωνία προβολής	• Φορμάτ FX: 47° • Φορμάτ DX: 31° 30'
Σύστημα εστίασης	Συστημα μειωσεις εστιασης
Ελάχιστη απόσταση εστίασης	0,45 m από το εστιακό επίπεδο
Μέγιστος λόγος αναπαραγωγής	0,15x
Δείκτες διαφράγματος	9 (στρογγυλή ανοιχτή διαφράγματος)
Εύρος διαφράγματος	f/1.2 – 16
Μέγεθος προσαρτήματος φίλτρου	82 mm (P = 0,75 mm)
Διαστάσεις	Περίπου 89,5 mm μέγιστη διάμετρος x 150 mm (απόσταση ως την άκρη του φακού από το κλάρο μοντούρας φακού της φωτογραφικής μηχανής)
Βάρος	Περίπου 1090 g

Η Nikon Δεσποιμί το δικαίωμα να αλλάξει την εμφάνιση, τις προδιαγραφές καθώς και την απόδοση αυτού του προϊόντος οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Gr Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες. Θα πρέπει επίσης να συμβουλεύεστε το εγχειρίδιο της φωτογραφικής μηχανής.
• Αυτός ο φακός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με φωτογραφικές μηχανές minorless που διαθέτουν μοντούρα Z από τη Nikon.
• Ενημέρωση του firmware της φωτογραφικής μηχανής στην πιο πρόσφατη έκδοση. Με προγνώστεις εκδόσεις, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να αποτυγχάνει να αναγνωρίσει σωστά τον φακό και ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες. Η πιο πρόσφατη έκδοση του firmware της φωτογραφικής μηχανής είναι διαθέσιμη για λήψη από τα Κέντρα Λήψεων της Nikon στην παρακάτω διεύθυνση URL.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Για την Ασφάλεια Σας

Για να μην προκληθεί υλική ζημιά ή τραυματισμός σε εσάς ή σε άλλους, διαβάστε την ενότητα «Για τη Ασφάλεια Σας» στο σύνολό της πριν από τη πρώτη χρησιμοποίησή σας αυτού του προϊόντος.

Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για την ασφάλεια σε μέρος, όπου θα τις διαβάσουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μη τήρηση των προφυλάξεων με αυτό το εικονίδιο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλική ζημιά.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε αυτό το προϊόν.**
  Μην αγγίζετε τα εσωτερικά μέρη που έχουν εκτεθεί λόγω πτώσης ή άλλου ατυχήματος.
  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή άλλο τραυματισμό.
- **Σε περίπτωση που παρατηρήσετε τυχόν ανωμαλίες, όπως παρουσία καπνού, ζέστης ή ασυνήθιστων οσμών στο προϊόν, αποσυνδέστε αμέσως την πηγή τροφοδοσίας της φωτογραφικής μηχανής.**
  Η συνέχεια της λειτουργίας μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, εγκαύματα ή άλλο τραυματισμό.
- **Διατηρήστε το στεγνό.**
  Μην το χειρίζεστε με βρεγμένα χέρια.
  Η μη τήρηση αυτών των προφυλάξεων μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
- **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε χώρο με παρουσία εύφλεκτων αερίων ή σκόνης όπως προπάνιο, βενζίνη ή αερόλυμα.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά.
- **Κρατήστε αυτό το προϊόν μακριά από παιδιά.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος. Επιπλέον, χάνετε υπόψη ότι τα μικρά μέρη αποτελούν κίνδυνο πνιγμού. Σε περίπτωση που ένα παιδί κατάπιε οποιοδήποτε μέρος αυτού του προϊόντος, ζητήστε αμέσως ιατρική βοήθεια.
- **Μην το χειρίζεστε με γυμνά χέρια σε τοποθεσίες που εκτίθενται σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε εγκαύματα ή κρυοπάγημα.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

- **Μην αφήνετε τον φακό «τραμπάλα» προς τον ήλιο ή άλλες ισχυρές πηγές φωτός.**
  Το φως που εστιάζεται από τον φακό μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή βλάβη στο εσωτερικό μέρη του προϊόντος. Όταν φωτογραφίζετε θέματα φωτισμένα από ήλιο, να κρατάτε τον ήλιο εξωτικά το κάδρο. Το φως του ήλιου που εστιάζεται στη φωτογραφική μηχανή, όταν ο ήλιος βρίσκεται κοντά στο κάδρο, μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
- **Μην αφήνετε το φακό σε μέρος, όπου θα εκτεθεί σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο ή σε άμεσο ηλιακό φως.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά ή βλάβεις στο εσωτερικό.
- **Μη μεταφέρετε φωτογραφικές μηχανές ή φακούς με προσαρτημένο τρίποδο ή παρόμοια εξαρτήματα.**
  Η μη τήρηση αυτής της προφύλαξης μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό ή δυσλειτουργία προϊόντος.

Σημειώσεις για τους Πελάτες στην Ευρώπη

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και οι ηλεκτρονικές εξοπλισμός πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά.

Το παρακάτω ισχύουν μόνο για τους χρήστες στις χώρες της Ευρώπης:
• Αυτό το προϊόν προορίζεται για ξεχωριστή συλλογή σε ένα κατάλληλο σημείο απορρίψης. Μην το απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
• Η ξεχωριστή συλλογή και η σωστολκιωση βοηθάει στη συντήρηση των φυσικών πόρων και την πρόληψη αρνητικών συνεπειών στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον που μπορούν να προκληθούν από τη λανθασμένη απόρριψη.
• Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή τις τοπικές αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση των απορριμμάτων.

Χρήση του Φακού

Εξαρτήματα του Φακού: Ονόματα και Λειτουργίες

Ανατρέξτε στο διάγραμμα στην αρκτική σελίδα αυτού του φυλλου.

1	Σημάδι τοποθέτησης σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιείτε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου φακού.	Βλ.πιο D
2	Ελαστική λωρίδα	—	—
3	Δακτύλιος εστίασης	Χρησιμοποιείτε τον για χειροκίνητη εστίαση. • Όταν εστιάζετε χρησιμοποιώντας την αυτόματη εστίαση, μπορείτε να προσαρμόσετε την εστίαση χειροκίνητα περιστρέφοντας τον δακτύλιο όσο το κουμπί λήψης πατάτα μέχρι τη μέση. Μετά την εστίαση, πατήστε το κουμπί λήψης ως το τέρμα για να τραβήξετε τη φωτογραφία.	—
4	Πίνακας πληροφοριών φακού	Προβάλετε την απόσταση εστίασης, το βάθος πεδίου και άλλες πληροφορίες.	Βλ.πιο B C
5	Δακτύλιος ελέγχου	Περιστρέψτε για να προσαρμόσετε μια ρύθμιση, όπως το (διάφραγμα) ή την (Αυτοπαίξιμο εκθεσης) η οποία έχει ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή της επιλογής (Προσαρμ. ανχιμ. ελέγχου) ή (Πρ. ανχιμ. ελέγχου (λήψη)) στο εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής μηχανής.	—
6	Σημάδι μοντούρας φακού	Χρησιμοποιείτε κατά τη συναρμολόγηση του φακού στη φωτογραφική μηχανή.	Βλ.πιο A
7	Ελαστικός μονωτικός σύνδεσμος μοντούρας φακού	—	—
8	Επαφές CPU	Χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά δεδομένων προς και από τη φωτογραφική μηχανή.	—
9	Κουμπί L-Fn	Πατήστε το για να εκτελέσετε μια λειτουργία που έχει ανιχνευθεί χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική μηχανή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην περιγραφή της επιλογής (Προσαρμ. ανχιμ. ελέγχου) ή (Πρ. ανχιμ. ελέγχου (λήψη)) στο εγχειρίδιο οδηγιών της φωτογραφικής μηχανής.	—
10	Κουμπί επιλογής πληροφοριών	Αποθηκεύστε τις ρυθμίσεις ή διαλέξτε τις πληροφορίες.	Βλ.πιο B C
11	Διακόπτης λειτουργίας εστίασης A M	Διαλέξτε μια λειτουργία εστίασης. • A: Αυτόματη εστίαση • M: Χειροκίνητη εστίαση Σχετικά υπόψη ότι ανεξάρτητα από την επιλογμένη ρύθμιση, η εστίαση πρέπει να ρυθμιστεί χειροκίνητα στην λειτουργία χειροκίνητης εστίασης, εάτοχος επιλεχθεί χρησιμοποιώντας τη χειροκίνητη φωτογραφικής μηχανής.	—
12	Σκιάστρο φακού	Το σκιάστρο φακού εμποδίζει την άμεση έκθεση στο φως, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει αντανάκλαση ή ξαπλό εἰδωλα. Επίσης, χρησιμεύουν για την προστασία του φακού.	—
13	Σημάδι ασφάλειας σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιείτε κατά την προσάρτηση του σκιάστρου φακού.	Βλ.πιο D
14	Σημάδι ευθυγράμμισης σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιείτε κατά τη στοίχιση του σκιάστρου φακού.	—
15	Κουμπί απελευθέρωσης κλειδώματος σκιάστρου φακού	Χρησιμοποιείτε κατά την αφαίρεση του σκιάστρου φακού.	—
16	Κατάκι φακού (μπροστινό κάλυμμα)	—	—
17	Κατάκι φακού (πίσω κάλυμμα)	—	—

A Αταχαρε σι σοατερε

Αταχαρε οβιεκτιυολ

1 Ορίτι αραατολ φοτο, σοατεέτ χαπσυλ χορπυλι σι δεσρινδετ χαπσυλ ποστεριορ αλ οβιεκτιυολ.

2 Ποζιτιονάτι οβιεκτιυολ με χορπυλ αραατολ φοτο, μεντινήνδ μαρχαλί δε μονταρε με ποζιτιονάρεα δε οβιεκτιυ αλινιάτ υν μαρχαί δε ποζιτιονάρε φοτο αλ χορπυλυι αραατολ φοτο ξι ασιγυρά-τε χα φοτο αρυνεάτροσφερα μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση του.

Εξαρτιρεα οβιεκτιυολ

1 Ορίτι αραατολ φοτο.

2 Απάσατι şι ţινέţι απάσατ βουτονυλ δε δεχυπλαρε α οβιεκτιυλυι ιν τιμπ χε ροτιţι οβιεκτιυλ ιν σενσυλ ακελε δε χεασορνιχ.

B Πανουλ ινφορματιβ αλ οβιεκτιυλυι

Πανουλ ινφορματιβ αλ οβιεκτιυλυι σε αρινδιε ατυνчι χάνδ οβιεκτιυλ ιστε αταşατ λα φοτο şι αραατολ φοτο εστε γατα.

• Απάσατι βουτονυλ αφişαţυλ οβιεκτιυλυι πεντρυ a comuta afişajul aşa cum se arată:

1 Profunzimea de câmp este afişată când aparatul foto este în modul A sau M.

2 Diafragma este afişată doar când aparatul foto este în modul A sau M. Afişajul pentru alte moduri este prezentat în imagine.

• Modul de focalizare (AF sau MF) este afişat pentru scurt timp când este ales folosind comutatorul mod focalizare.
• Panoul se stinge automat la oprirea temporizatorului standby al aparatului foto sau dacă nu se realizează operaţii cu obiectivul timp de aproximativ 10 secunde. Apăsaţi butonul afişaj pentru a reactiva afişajul.

Panoul informativ al obiectivului
Distanţa de focalizare, profunzimea de câmp şi celelalte informaţii afişate pe panoul informativ al obiectivului sunt doar aproximative.

Bokeh neuniform
Este posibil ca la timp de expunere scurtă şi/sau la diafragme deschise să observaţi neuniformităţi în forma bokeh-ului. Efectul şi aspectul unei zăngănea timpilor de expunere mai lungi şi/sau a numerelor f/ mai mari.

C Optiuni panou

Urmaţi paşii de mai jos pentru a alege unităţile pentru distanţa de focalizare, diintre metri (m) sau picioare (ft), sau pentru a regla luminozitatea panoului informativ al obiectivului.

1 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul afişaj pentru a vizualiza setările.
• Vor fi afişate opţiunile de selectare a unităţii sau a luminozităţii. Elementul selectat în acel moment va clipi.
• Apăsaţi butonul afişaj pentru a comuta între afişaje.

2 Alegeţi o setare folosind inelul de control al obiectivului.

Unităţi
• Reţineţi inelul de control pentru a alege între metri (m) sau picioare (ft).

Luminozitate
• Reţineţi inelul de control în direcţia „+" (mai strălucitor) sau „–" (mai întunecat).
• Alegeţi dintre 6 niveluri de luminozitate.

• Pentru a dezactiva panoul informativ al obiectivului, reţineţi inelul în direcţia „–" până când pictograma ☼ se schimbă în:

• Apăsaţi butonul afişaj pentru a salva modificările şi a comuta afişajul.
• Dacă nu sunt efectuate operaţii cu utilizarea comenzilor obiectivului timp de aproximativ 5 secunde, opţiunile panoului vor dispărea de pe afişaj. Orice modificări se vor pierde.

3 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul afişaj pentru a revenii la panoul informativ al obiectivului.
• Alegerea ☼ pentru luminozitate dezactivează panoul informativ al obiectivului. Pentru reactivarea afişajului, apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul afişaj.

D Atasarea şi scoatarea parasolarului obiectivului

Atasarea parasolarului obiectivului

• Aliniaţi marcajul de montare a parasolarului obiectivului cu marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (1) şi apoi rotiţi parasolarul obiectivului (2) până când marcajul de montare este aliniat cu marcajul de fixare a parasolarului obiectivului (3).

Marcaj aliniere parasolar obiectiv



• Dacă apucaţi prea strâns de partea anterioară se va îngreuna atașarea sau scoaterea parasolarului obiectivului. Ţinând rotiţi parasolarul, ţineţi-l în apropiere de marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (1) de pe baza sa.
• Parasolarul obiectivului poate fi fixat şi montat pe obiectiv chiar nu este folosit.

Scoaterea parasolarului obiectivului

• Menţinând apăsat butonul de deblocare a parasolarului obiectivului (1) rotiţi parasolarul în direcţia indicată în imagine (2) şi scoateţi-l de pe obiectiv (3).

Buton deblocare parasolar obiectiv

• Acesaţi procedură pare strâns de partea anterioară se va îngreuna atașarea sau scoaterea parasolarului obiectivului. Ţinând rotiţi parasolarul, ţineţi-l în apropiere de marcajul de aliniere a parasolarului obiectivului (1) de pe baza sa.
• Parasolarul obiectivului poate fi fixat şi montat pe obiectiv chiar nu este folosit.

Specificații

Montură	Montură Z Nikon
Distanţă focală	50 mm
Diafragma maximă	f/1.2
Construcţia obiectivului	17 lentile în 15 grupuri (include 2 lentile ED, 3 lentile aspherice şi lentile cu acoperire cu nanostructuri şi cu acoperire ARNEO)
Unghi de câmp	• Format FX: 47° • Format DX: 31° 30'
Sistem de focalizare	Sistem IF (Internal Focusing)
Distanţa minimă de focalizare	0,45 m de la planul focal
Raport de reproducere maxim	0,15×
Lamele diafragmă	9 (diafragmă circulară)
Interval diafragmă	f/1.2 – 16
Dimensiune filtru atașat	82 mm (P = 0,75 mm)
Dimensiuni	Aprox. 89,5 mm diametru maxim × 150 mm (distanţa de la flanşa de montură a obiectivului de pe aparatul foto până la capătul obiectivului)
Greutate	Aprox. 1090 g

Nikon îşi rezervă dreptul de a modifica aspectul, specificaţiile şi performanţele acestui produs în orice moment şi fără notificare prealabilă.

Tr Kullanım Kılavuzu

Bu ürünü kullanmadan önce, lüften bu talimatları dikkatli bir şekilde okuyun. Ayrı zamanda fotoğraf makinesi elkitabına da başvurmanız gerekecektir.
• Bu objektif yalnızca bir Nikon Z montajlı aynasız sabiy aynasız fotoğraf makinelerile kullanmaya şinelidir.
• Fotoğraf makinesi donanımı yazılımını en son sürüme güncelleyin. Önceki sürümlerle fotoğraf makinesi objektifi doğru algılayamayabilir ve bazı özellikler kullanılamayabilir. Fotoğraf makinesi donanımı yazılımının en son sürümü Nikon İndirme Merkezindeki aşağıdaki URL'den indirebilirsiniz.
https://downloadcenter.nikonimglib.com/

Emniyetiniz Için

Maddi hasarı veya kendinizin ya da diğer insanların yaralanmasını önlemek için, bu ürünü kullanmadan önce "Emniyetiniz İçin" bölümünü tamamen okuyun.

Bu emniyet talimatlarını ürünü kullanan herkesin okuyacağı bir yerde bulundurun.

⚠ UYARI: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması ölüme veya ciddi yaralanmaya neden olabilir.

⚠ DİKKAT: Bu simge ile işaretlenen önlemlere uyulmaması yaralanmaya veya maddi hasara neden olabilir.

⚠ UY