





## Α Προσάρτηση και Αφορέση

### Προσάρτηση του Φακού

- Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή, αφαίρεστε το καπάκι συστήματος, και αφαίρεστε το πίσιο κλιμάκια φακού.
- Τοποθετήστε τον φακό πάνω στο σώμα της φωτογραφικής μηχανής διατηρώντας το σημαντικό μοντούρας στον φακό ευθυγράμμισμένο με το σημαντικό μοντούρα στο σώμα της μηχανής, καθώς συνέχεια περιστρέψτε τον φακό απρωτόσφραγμα μέχρι να αφορέστε στη θέση του.

### Αφορέση του Φακού

- Απενεργοποιήστε τη φωτογραφική μηχανή.
- Πάτητε παραποτάμου το κουμπί απασφάλισης του φακού ενώ περιστρέψτε τον φακό δεξιότερα.

### Β Πριν από τη Χρήση

- Επιβεβαιώστε ότι το σώμα της φωτογραφικής μηχανής περιλαμβάνει την πλήρη σύσταση της φωτογραφικής μηχανής. Περιστρέψτε τον δοκτύλιο zoom προ την αντίστη κατεύθυνση στην πλευρά της φωτογραφικής μηχανής.
- Πάτητε παραποτάμου το κουμπί απασφάλισης του φακού ενώ περιστρέψτε τον φακό δεξιότερα.

### Γ Πριν από τη Χρήση

#### Προστασία της φωτογραφικής μηχανής από την ηλεκτρική απόσταση

Φωτογραφικής μηχανής

με χρήσης της εστιατούς

απόστασης

απόστασης